

madison®

Amplificatore da chitarra

15-5205 (73098)

Per la Vostra Sicurezza:

Non Aprire o Riparare l'articolo autonomamente. Se questo articolo avrà dei problemi, contattare un laboratorio tecnico professionale.

Raccomandazioni di Sicurezza:

- Prima di ogni installazione e Riparazione, per favore togliere l'alimentatore dalla rete elettrica
- Per motivi di sicurezza deve essere sempre in funzione la messa a terra
- Questo articolo dovrebbe essere installato da un tecnico professionista
- Non toccare l'articolo in funzionamento con le mani bagnate
- Non tirare con forza l'alimentatore
- Non accendere e spegnere l'apparecchio troppo frequentemente
- Non posizionare questo articolo in bagno, piscina, etc. etc,

Utilizzo:

- Assicurarsi che tutti i volumi siano a zero.
- Collegare la Sorgente (Chitarra)
- Collegare la spina ad una presa rete adeguata.
- Mettere lo switch in ON
- Alzare gradualmente i volumi
- Regolare l'Equalizzatore



I prodotti elettrici non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per favore portali in un centro di riciclaggio. Chiedete alle autorità locali o al vostro rivenditore come procedere.

Importato dalla Cina da

LOTRONIC S.A. – Av. Z. Gramme 9 – B-1480 Saintes